

Обновление БД PARKCITY DVR HD770/780

1. Создать в корневой директории карты памяти папку с названием «**SYSTEM**» и скопировать в нее файл **speedcamdata.bin**
2. При выключенном питании вставить карту памяти в устройство.
3. Включить питание, система подхватит новые данные и автоматически обновится.
4. Вынуть карту памяти из устройства и подключить ее к ПК. Проверить содержимое папки «**SYSTEM**». Если папка пустая, значит, процесс обновления БД завершился успешно.

Обновление прошивки PARKCITY DVR HD770/780

1. Создать в корневой директории карты памяти папку с названием «**SYSTEM**».
2. Распаковать архив с прошивкой и скопировать 2 файла - A811_BOOT.FW и A811_MAIN.FW в папку «**SYSTEM**»
3. При выключенном питании установить карту памяти в устройство.
4. Включить питание, после появления на дисплее надписи «**Update Boot And Main Code. Main Code Version: x.xxxx**» для начала процесса обновления, кнопками «Up»/«Down» выберете «Да» и нажмите «OK». Начнется процесс обновления, по окончании процесса обновления устройство автоматически выключится.
5. После завершения обновления, извлеките карту памяти с программным обеспечением.
6. Установите карту памяти, используемую для записи, включите устройство и проверьте его функционирование.

ВНИМАНИЕ!

Если для записи будет использоваться та же карта памяти, предварительно удалите с нее файлы программного обеспечения.

Во время проведения процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.