

Инструкция по одновременному обновлению прошивки и базы камер DVR HD 770/780

1. Скачать архив с прошивкой и базой камер **A811_RU01_v1.1240.rar**
2. Распаковать и скопировать содержимое архива в корневую директорию карты памяти (файл **TBM_A811_RU01.BIN** и папка **SYSTEM**). В папке **SYSTEM** хранятся файлы прошивки **BOOT/MAIN** и база камер – **SpeedCamData**. Файл **TBM_A811_RU01.BIN** помогает устройству осуществлять одновременное обновление прошивки и БД.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти с записанными на нее файлами.
4. Включите устройство и дождитесь появления на экране надписи «**Firmware update?**», для начала процесса обновления, кнопками «**Up**»/«**Down**» выберете «**Да**» и нажмите «**Ok**». Начнется процесс обновления, ход процесса обновления отображается в %. По окончании процесса обновления устройство автоматически выключится.
5. После завершения обновления, извлеките карту памяти с файлами прошивки.
6. Установите карту памяти, используемую для записи, включите устройство и проверьте его функционирование.

ВНИМАНИЕ!

Если для записи будет использоваться та же карта памяти, предварительно удалите с нее файл базы данных.

Во время проведения процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.